
UZAVÍRKA PO DOBU PRŮVODU
STRAKONICE
MAPY.CZ
PŘEŠRTNOUT ZNAČENÍ IS3 A IP17
IS 11a
IS11c
NEPLATÍ PRO PARKUJÍCÍ
VYPNOUT SSZ
Z2 PŘES CELOU KOMUNIKACI
B1
Z2
B24a
B24b
E13
IP12
IP10a
C2b
C2c
IP11a
E7b
PŘEŠRTNOUT SMĚR DOPRAVA NA IS3
PŘEŠRTNOUT SMĚR DOLEVA NA IS3
KLATOVY HORAŽĎOVICE
KOMENSKÉHO
ZNAČENÍ PŘED MOSTEM
PŘEŠRTNOUT OMEZENÍ TONÁŽE NA MOSTĚ V MUTĚNICÍCH
B20a
30
5 km
NA VINICI
PODSKALÍ
KALVÁRIE
SÍDLIŠTĚ 1. MÁJE
STARÁ VALCHA
Velké náměstí
Palackého náměstí
Letiště Strakonice (LKST)
Otava
100 200 300 m